

Funktionen der Steuertaste:

- 1 Sekunde drücken = normaler Aufnahme-Modus (grüne LED)
- 3 – 7 Sekunden drücken = WiFi-Modus (gelbe + grüne LED)
- **Einmal drücken** = EIN/AUS
- **Einmal drücken** = Shotkam aktiviert (grüne LED blinkt)

Leuchtende LED:

- wird geladen
- vollständig aufgeladen
- + ■ mit WiFi verbunden
- schussbereit/aufnahmebereit

Blinkende LED:

- Standby-Modus
- Video speichern
- + ■ Speicher voll
- + ■ Aufladen im WiFi-Modus
- starten

HINWEIS: Die blaue LED blinkt *nach* dem Rückstoß, um anzuzeigen, dass ein Schuss gespeichert wurde.

Wenn KEINE LED aufleuchten, führen Sie ein Reset durch, indem Sie mit einem schmalen Gegenstand (Büroklammer) vorsichtig auf das kleine Reset-Loch an der Rückseite der Kamera drücken. Nach dem Reset vollständig aufladen.

SCHRITT 1 – Montieren Sie Ihre ShotKam

(Stellen Sie sicher, dass Ihre Waffe entladen ist!)

1. Legen Sie Ihre Waffe auf einer ebenen Fläche ab (z. B. Tisch oder Arbeitsplatte), und zwar so, dass das Laufende über die Kante hinausragt.
2. Entfernen Sie mit dem mitgelieferten Inbusschlüssel die Halterung, die an Ihrer ShotKam befestigt ist. In Ihrer Ersatzteiltasche befindet sich bei Bedarf ein Ersatz-Inbus.
3. Platzieren Sie die ShotKam so, dass sich der USB-Anschluss oben, also direkt unterhalb des Laufs befindet. Montieren Sie die ShotKam am besten im hinteren Drittel des Vorderschafts, mindestens aber im Abstand von 7 cm zur Laufmündung.
4. Ziehen Sie die Halterungen um den Lauf mit dem Inbusschlüssel maximal handfest an. Kontrollieren Sie während dieses Vorgangs, dass sich die Kamera mit dem USB-Anschluss nach oben direkt unter dem Lauf befindet.

SCHRITT 2 – Verbinden Sie Ihre ShotKam mit der App

1. Laden Sie die SHOTKAM-App herunter.
ACHTUNG: Sie funktioniert nicht auf dem PC.
2. Beginnen Sie mit ausgeschalteter ShotKam. Schalten Sie das WLAN ein, indem Sie die Ein-/Aus-Taste mindestens 3 Sekunden lang gedrückt halten. Beide orangefarbenen LED sollten aufleuchten. Warten Sie ca. 10 Sekunden, bis eine der orangefarbenen LED aufhört zu blinken. Sobald dies geschieht, wechselt die andere LED auf grün. Ihre

ShotKam befindet sich jetzt im WiFi-Modus. Die ShotKam selbst verfügt über WLAN, sodass Sie keine andere WLAN-Quelle benötigen.

3. Stellen Sie sicher, dass WiFi auf Ihrem Smartphone/iPad/Tablet eingeschaltet ist. Klicken Sie in Ihren Geräteeinstellungen unter den verfügbaren Netzwerken auf SHOTKAM. Wenn Sie dieses Netzwerk nicht sehen, aktualisieren Sie Ihre Liste und tippen Sie dann auf SHOTKAM, um eine Verbindung herzustellen. Sobald die Verbindung hergestellt ist, wird möglicherweise "Sicherheitsempfehlung" oder "Verbunden, kein Internet" angezeigt. Dies sind Standard-Nachrichten. Ihr ShotKam-WLAN ist jetzt mit Ihrem Gerät verbunden.
4. Sobald Ihre ShotKam mit dem Netzwerk verbunden ist, verlassen Sie die Einstellungen Ihres Gerätes. Öffnen Sie nun die ShotKam-App.
HINWEIS: Wenn sich die App nicht öffnen lässt, überprüfen Sie, ob Ihr Gerät noch mit dem ShotKam WiFi-Netzwerk verbunden ist. Falls dies der Fall ist, schließen Sie die App aber immer noch nicht öffnen lässt, laden Sie Ihre ShotKam 2 Stunden lang auf und versuchen Sie es im Anschluss erneut.

SCHRITT 3 – Einstellen der ShotKam in der App

Um Ihre Waffenart (Repetierer, Halbautomat, usw.) oder Ihren Zieltypen (Tontauben, Zielscheibe, Jagd usw.) einzustellen, klicken Sie auf das Zahnradsymbol.

Gleiches gilt z. B. für das Absehen (roter Punkt, Kreis oder Fadenkreuz)

Nachdem Sie alle Einstellungen nach Ihrem Wunsch vorgenommen haben, klicken Sie oben rechts auf „SAVE“ um zu speichern.

SCHRITT 4 – Ausrichten des Absehens (Zielanzeiger)

(Stellen Sie sicher, dass Ihre Waffe entladen ist!)

1. Richten Sie Ihre Waffe auf einer Auflage so aus, dass sie auf ein stationäres Ziel gerichtet ist, das sich in ca. 30 Meter Entfernung befindet. Hierzu bieten wir einen orangefarbenen Zielaufkleber an. Sie können jedoch jedes beliebige Ziel verwenden (z. B. eine Dachspitze, einen Ast oder ähnliches).
2. Verbinden Sie die ShotKam mit der App und öffnen Sie diese (s. SCHRITT 2)
3. Sie sehen nun das Fadenkreuz in der Mitte Ihres Bildschirms. Erscheint dies nicht, hat Ihre ShotKam möglicherweise in den Standby-Modus gewechselt. Dann drücken Sie einmal die Einschalttaste. Das Fadenkreuz wird nun angezeigt.
4. Um das Absehen auszurichten, tippen Sie auf das orangefarbene Fadenkreuz-Symbol (unten rechts).
5. Verwenden Sie die Pfeile, um das Fadenkreuz im Ziel zu zentrieren. Sie können die Pfeile gedrückt halten oder antippen. ACHTUNG: Warten Sie einige Sekunden aufgrund der WiFi-Verzögerung.
6. Sobald das Absehen im Ziel zentriert ist, klicken Sie auf den orangefarbenen Zurück-Pfeil oder die Schaltfläche „Speichern“ in der oberen linken Ecke Ihres Bildschirms, um die Einstellungen für die Ausrichtung des Absehens zu speichern.
7. Beenden Sie die App und schalten Sie die ShotKam durch *einmaliges Drücken der Steuertaste* aus.

SCHRITT 5 – Nutzung der ShotKam

Die einstellbaren Zieltypen (Clays, Flying Birds, Ground Game) unterscheiden sich hinsichtlich Start- und Aufnahmezeit.

Clays (Tontauben): Standardeinstellung. Der Standby-Modus wird nach 20 Sekunden automatisch aktiviert, um den Akku zu schonen. Öffnen und schließen Sie die Waffe wieder oder drücken Sie die Steuertaste der ShotKam, um sie zu aktivieren. Nach 2 Sekunden ist die ShotKam aufnahmebereit, nach der ersten Aufnahme bereits wieder nach 1 Sekunde. Die Videos haben eine Länge von 9 – 15 Sekunden bei 1/3 Wiedergabegeschwindigkeit. Werden innerhalb von 5 Sekunden mehrere Aufnahmen gemacht, werden diese als ein zusammenhängendes Video gespeichert.

Flying Birds: Der Standby-Modus wird nach 30 Sekunden automatisch aktiviert. Schließen Sie die Waffe, drücken Sie die Steuertaste oder stoßen Sie den Schaft der Waffe an, um die ShotKam zu aktivieren. Sie ist nach 3 Sekunden aufnahmebereit. Nach der Aufnahme kann nach weiteren 3 Sekunden die nächste gemacht werden. Die Videos haben eine Länge von 18 – 30 Sekunden bei 1/3 Wiedergabegeschwindigkeit. Mehrere Aufnahmen, die innerhalb von 9 Sekunden aufgenommen werden, werden als ein zusammenhängendes Video gespeichert.

Ground Game: Der Standby-Modus wird nach 300 Sekunden (5 Minuten) automatisch aktiviert. Drücken Sie entweder die Steuertaste oder stoßen Sie gegen den Schaft der Waffe, um die ShotKam zu aktivieren. Sie ist nach 6 Sekunden aufnahmebereit. Nach der Aufnahme kann nach 20 Sekunden die nächste gemacht werden. Die Videos sind bei 1/3 Wiedergabegeschwindigkeit etwa 1 Minute und 20 Sekunden lang. Mehrere Aufnahmen, die innerhalb von 10 Sekunden aufgenommen wurden, werden als ein zusammenhängendes Video gespeichert.

SCHRITT 6 – Aufladen des Akkus

Die ShotKam verfügt über einen internen Akku, der fest verbaut ist. Er kann über den USB-Anschluss über den Computer aufgeladen werden. Die Lebenserwartung des Akkus beträgt 2 – 3 Jahre. Ein Wechsel kostet circa 50 € (Stand 2021) + Versand.

Die Akkulaufzeit ist abhängig von der Nutzung. Sie beträgt zwischen 4 und 6 Stunden. Mit aktiviertem WiFi ca. 1 Stunde.

Der WiFi-Modus dient der Anpassung der ShotKam-Einstellungen und der „In-the-field“-Schussanalyse. Für die Nutzung der ShotKam ist er nicht notwendig!

Stellen Sie vor dem Aufladen sicher, dass die ShotKam ausgeschaltet ist.

1. Entfernen Sie die hintere Kappe und stecken Sie das kleinere Ende des mitgelieferten USB-Kabels in den Anschluss der Kamera (rot blinkende LED = wird geladen). Die Ladezeit beträgt ca. 2 Stunden.
HINWEIS: Laden Sie Ihre ShotKam innerhalb von 24 Stunden nach der Aufnahme auf. Der Akku wird nicht beschädigt, wenn er über Nacht im Ladegerät belassen wird.
2. Nach dem Aufladen entfernen Sie das USB-Kabel und setzen Sie die hintere Kappe wieder auf Ihre ShotKam. Stellen Sie sicher, dass sie fest sitzt. Ihre ShotKam ist sonst nicht wetterfest.
HINWEIS: Die ShotKam ist für den Betrieb bei Temperaturen von 0 °C bis 43 °C ausgelegt. Extreme Kälte verkürzt die Akkulaufzeit.

SCHRITT 7 – Speichernutzung

Wir verwenden microSD-Karten der Klasse 10 mit 64 GB. Auf einer 64 GB-Karte können ca. 2.000 Videos gespeichert werden.

Stecken Sie die SD-Karte in ein entsprechendes Gerät (PC) oder verbinden Sie die ShotKam über das USB-Kabel direkt mit dem Computer. Sie können nun Ihre Dateien wie gewohnt am PC bearbeiten.

SCHRITT 8 – Bereitmachen zum Schießen

z. B. Tontauben

1. Drücken Sie die EIN-Taste auf Ihrer ShotKam (grüne LED leuchtet).
2. Laden Sie die Waffe und schließen Sie sie (LED leuchtet durchgehend grün = bereit).
Durch das Schließen der Waffe wird die ShotKam aktiviert (s. SCHRITT 5).
3. Schießen Sie innerhalb von 20 Sekunden nachdem Sie die Waffe geschlossen haben.
(blaue LED leuchtet nach dem Rückstoß).
4. Schalten Sie Ihre ShotKam am Ende des Tages aus.

HINWEIS: Nehmen Sie nicht im WiFi-Modus auf – die ShotKam kann in diesem Modus nur mit der halben Bildrate aufnehmen (50 Bilder pro Sekunde statt 100).